

# オプション飛散防止枠の使用方法

FD-OP03B(飛散防止枠)

\* 飛散防止枠を使用することにより、フレコンバッグ下部の排出口を開放する時に米の飛散を防ぐことができます。

1) 専用パレットの横から飛散防止枠を入れてください。



2) 載台中心部に飛散防止枠をはめ込んでください。



3) フレコンバッグ下部の排出ロープ、しばりひもをほどいてください。



注) 排出後、専用パレットを移動させる前に、飛散防止枠を取り出してください。

NO	名称	個数
1	飛散防止枠	1